

オフィスの不正侵入・内部情報漏洩を防ぐ、 ケータイを使った高セキュリティな入退室管理

ケータイ

タッチ
パネル

低コスト

勤怠管理

- ①ケータイで高セキュリティ・高機能
- ②タッチパネルで簡単操作
- ③低コスト導入を実現
- ④入退と同時に勤怠管理

様々な入退室管理システムがある中で、「iS-eSecure-k」はセキュリティの高い独自ID「kesaka-id」を使ったケータイでの入退室管理で、物理的な鍵やカードキーでは実現できなかった高セキュリティと利便性を実現しました。

また、タッチパネル式でどなたでも簡単に操作でき、煩わしいパソコン操作も不要で、手軽で低コストに高セキュリティの入退室管理をサポートします。

POINT! 既にお持ちのケータイで高セキュリティの入退室管理

POINT! タッチパネルの簡単操作で管理パソコン不要

POINT! 総務担当者の手間・管理コストの削減

POINT! 入退と同時にタイムカード代わりに勤怠管理

POINT! PoE※対応・電気錠制御盤不要で低コスト導入

POINT! 既存機器のまま大規模システムへの拡張もOK

※PoE:LANケーブルを利用して電力を供給する技術です。

ケータイだからできる“ハイレベルのセキュリティ”と“利便性”

お持ちのケータイをキーにする

既にお持ちのケータイを鍵として利用でき、カードを新たにもつ必要がありません。
※おサイフケータイである必要があります。
※docomo, au, softbank, Disney mobileに対応しています。



総務の手間・コストの削減

カード発行費用・廃棄費用の削減はもちろん、カード管理・受渡しなどの総務担当の方の煩雑な業務が不要になります。

セキュリティの高い独自ID

偽造の可能性が極めて低い「kesaka-id」を利用して高セキュリティを実現しています。
※FeliCaのiDm(製造番号)を利用する認証の場合、偽造されるリスクがあります。

貸し借り・紛失・盗難防止

ケータイ利用により、紛失・盗難リスクも軽減される上、FeliCaの機能で遠隔停止も可能です。また、「カードキーの貸し借り」もなくなり、安全性が向上します。

タッチパネルで誰でも簡単操作、高性能・高信頼性のIH製

タッチパネル式でパソコン不要

タッチパネル式なので、パソコン不要です。煩わしい操作もありません。
必要なときだけパソコンをつないでログを閲覧・取得すればOKです。



勤怠管理も可能な高性能

勤怠管理、最終退場、二人認証、各種モード設定、遠隔開錠、パスワード開錠、有効期限設定が可能です。また、場所によりiDmで運用したいというニーズにも応えます。

低価格・簡単施工

PoE対応で、LANケーブル1本で簡単に取り付け可能です。さらに電気錠制御盤も不要なためリーダ1台＋電気錠で利用が可能です。これにより、本体も工事も低価格を実現しました。

大規模システムへの拡張

10台まで接続可能で、10台以上の大規模システムへも既存機器のまま移行できます。また、各種防犯センサーや監視カメラ、火報制御盤などとの連携も可能です。

対応機種 (2009年7月現在)

docomo F-01A / F-02A / F-03A / F-04A / F-09A / L-04A / L-06A / N-01A / N-02A / N-03A / N-04A / N-05A / N-06A / N-07A / N-08A / N-09A / P-01A / P-02A / P-03A / P-04A / P-05A / P-06A / P-07A / P-08A / P-09A / P-10A / SH-01A / SH-02A / SH-03A / SH-04A / SH-05A / SH-06A / SH-06A / NERV / SH-07A / F906i / N906i / P906i / SH906i / SO906i / N906iL / N906iμ / SH906iTV / D905i / F905i / N905i / P905i / SH905i / SO905i / N905iBiz / N905iμ / P905iTV / SH905iTV / SO905iCS / D904i / F904i / N904i / P904i / SH904i / D903i / F903i / N903i / P903i / SH903i / SO903i / D903iTV / F903iX / P903iTV / P903iX / SH903iTV / SO903iTV / D902i / F902i / N902i / P902i / SH902i / SO902i / D902iS / F902iS / N902iL / N902iX / N902iS / P902iS / SH902iS / SH902iSL / SO902iWP+ / D901iS / F901iS / N901iS / P901iS / SH901iS / F901iC / N901iC / P901iTV / SH901iC / F706i / N706i / SH706i / SO706i / N706ie / N706iII / P706ie / P706iμ / SH706ie / SH706iw / D705i / F705i / N705i / P705i / SH705i / SO705i / D705iμ / N705iμ / P705iCL / P705iμ / SH705iII / D704i / F704i / P704i / SH704i / SO704i / F703i / P703i / SH703i / SO703i / N703iD / F702iD / F884i / P506iC / P506iCII / SH506iC / SO506iC

Softbank 934SH / 933SH / 932SH / 931P / 931SH / 930CA / 930N / 930P / 930SH / 923SH / 921P / 921SH / 921T / 920P / 920SH / 920SH YK / 920T / 913SH / 913SH G / 912SH / 912T / 911SH / 911T / 910SH / 905SH / 904SH / 904T / 832P / 831SH / 830CA / 830N / 830SH / 830T / 825SH / 824P / 824SH / 823P / 823SH / 821SH / 820SH / 815SH / 815T / 814SH / 814T / 813SH / 812SH / 812SHs / 812SHs II / 812SH Premium / 811SH / 810SH / 804SH / 703SHf

Disney Mobile DM001SH / DM002SH / DM003SH

au by KDDI CA002 / K002 / SH002 / T002 / CA001 / H001 / P001 / S001 / SH001 / T001 / biblio / Sportio water beat / misora / E05SH / G9 / Premier3 / NS01 / URBANO / re / MEDIA SKIN / INFOBAR2 / W65K / W65T / W64S / W64SA / W64SH / W64T / W63CA / W63H / W62CA / W62H / W62P / W62S / W62T / W61CA / W61H / W61K / W61P / W61S / W61SH / W61T / W56T / W54S / W54SA / W54T / W53CA / W53H / W53S / W53SA / W53T / W52CA / W52H / W52P / W52S / W52SA / W52SH / W52T / W51CA / W51H / W51K / W51S / W51SA